



START 1. 2. 3. 4. otevřete víko vrutu a vyndejte redukce a roxor **5.** z roxorů odstraněte připevněný šroub s očkem, **6. 7. 8.** roxor protáhněte otvory ve vrutu a kolmo zavztejte **9.** šroub s očkem zašroubujte do připraveného závitu, **10.** dle instalované trubky vyberte správný počet redukcí, **11.** redukce volzte do vrutu, poté trubku a ze strany přitáhněte šroubem. **HOTOVO**